

# Bestway®

MUNDO

## 58233

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101

Distributed in United Kingdom by Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/F/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

## SKIMMER POWIERZCHNIOWY DO BASENU INSTRUKCJA OBSŁUGI

### OSTRZEŻENIE

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI.

OSTRZEŻENIE : Aby zredukować ryzyko wypadków, nie pozwól, aby dzieci używały tego produktu.

OSTRZEŻENIE : Montaż i demontaż tego produktu powinien być wykonywany wyłącznie przez osobę dorosłą.

OSTRZEŻENIE : Nie należy usuwać ani zasłaniać otworu podczas pracy pompy filtracyjnej/filtra piaskowego.

OSTRZEŻENIE : Podczas działania pompy filtrującej/filtra piaskowego trzymaj włosy i ręce z daleka od skimera.

OSTRZEŻENIE : Nie używaj pompy filtrującej/filtra piaskowego gdy basen jest w użyciu.

OSTRZEŻENIE : Przed przystąpieniem do konserwacji należy upewnić się, że pompa filtracyjna/filtr piaskowy jest odłączony od zasilania, ponieważ istnieje poważne ryzyko obrażeń lub śmierci.

UWAGA : Usunąć urządzenie z basenu przed nałożeniem pokrywy.

UWAGA : Przed rozpoczęciem użytkowania, sprawdź czy są wszystkie części składowe. Powiadom dział serwisu Bestway, przesyłając zawiadomienie na adres wymieniony w niniejszej instrukcji, gdy po zakupie odkryte zostaną części uszkodzone lub ich brak.

UWAGA : Rysunki zostały zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Rysunki nie są wykonane w skali.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

### Specyfikacja:

Zgodność Pompy Filtrującej/Filtra Piaskowego:	o prędkości przepływu 2006 L/h (530 gal./h) i więcej
Zgodność Basenu:	Do użytku we wszystkich basenach naziemnych oprócz modeli ze ścianami stalowymi

### MONTAŻ

UWAGA : Jeśli na Twoim basenie są dwa zawory wylotowe, zablokuj jeden z nich.


1. Poziom wody powinien znajdować się 5-10 cm (2-4 in.) powyżej korpusu skimmera. Aby wyregulować wysokość, poluzuj śrubę , przesuń korpus skimmera w górę lub w dół, a następnie dokręć śrubę. Skimmer musi być zawsze ustawiony prostopadle do powierzchni wody.

2. Aby uruchomić skimer, podłącz do prądu pompę filtrującą/filtra piaskowy.




WAŻNE: Nie umieszczaj chloru lub innych chemikaliów w sitku, aby nie uszkodzić Skimmera oraz pompy filtracyjnej lub filtra piaskowego.

### Przechowywanie




1. Rozmontuj urządzenie.
2. Dokładnie wyczyść i wysusz wszystkie części.
3. Przechowuj go w ciepłym, suchym miejscu.



	V1	V2	V3
①	x1	x1	x1
②	x1	x1	x1
③	x1	x1	x1
④	x1	x1	x1
⑤	x1	x1	x1
⑥	x1	x1	x1
⑦	x1	x1	x1
⑧	x1	x1	x1
⑨	x1	x0	x1
⑩	x1	x1	x0
⑪	x1	x1	x0



3-a





3-b

